

ideal
PLAST



КОЛЛЕКЦИЯ 2020/21

ОСЕНЬ & ЗИМА

ЖЕНСКАЯ • МУЖСКАЯ • ДЕТСКАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

WOMEN			
ПОДОШВЫ:	СТР.:	ПОДОШВЫ:	СТР.:
21021	18	21083	4
21025	7	21086	11
21026	6	21092	16
21074	5	21095	14
21075	17	21097	12
21079	15	21098	9
21080	8	21099	10
21081	13		

MEN		KIDS	
ПОДОШВЫ:	СТР.:	ПОДОШВЫ:	СТР.:
11050	21	9906	28
11854	23	11951	27
11858	22		

КОЛОДКИ:	СТР.:	КОЛОДКИ:	СТР.:
001 T, Y	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	21092 T, Y	16
004 T, Y	11	11050 T	21
007 T, Y	12	11782 Y	22
009 T, Y	13, 14, 15	SKYSTONE Y	23
21021 T, Y	18	TEENAGER Y3	27, 28
21075 Y1, Y	17		

"WOMEN!"

• ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ •

21083

подошва:

PU 21083 (36-41)

колодка:

001 T, Y



21074

ПОДОШВА:

TR 21074 (36-41)

КОЛОДКА:

001 T, Y



21074 TR



21074 TR ЧЕР ОБЛ



21074 TR №51



21074 TR СВ СЕР ОБЛ



21074 TR АДИД ОБЛ



21074 TR №58

21026

подошва:

TR 21026 (36-41)

колодка:

001 T, Y



21025

ПОДОШВА:

PU 21025 (36-41)

КОЛОДКА:

001 T, Y



21080

подошва:

TPU/PU 21080 (36-40)

колодка:

001 T, Y



21098

ПОДОШВА:

TPU/PU 21098 (36-41)

КОЛОДКА:

001 T, Y



TPU/PU 21098



TPU/PU 21098 0/1



TPU/PU 21098 0/0



TPU/PU 21098 0/6



21099

подошва:

TPU/PU 21099 (36-41)

колодка:

001 T, Y



TPU/PU 21099



TPU/PU 21099 0/0



TPU/PU 21099 0/1



TPU/PU 21099 0/6

21086

ПОДОШВА:

PU 21086 (36-40)

КОЛОДКА:

004 T, Y



PU 21086



PU 21086 0(10)



PU 21086 1(01)



PU 21086 3(41)

21097

подошва:

TPU/PU 21097 (36-40)

колодка:

007 T, Y



TPU/PU 21097



TPU/PU 21097 0/1



TPU/PU 21097 0/0



TPU/PU 21097 0/6

21081

ПОДОШВА:

PU 21081 (36-41)

КОЛОДКА:

009 T, Y



PU 21081



PU 21081 0(10)



PU 221081 1(01)



PU 221081 3(41)

21095

подошва:

PU 21095 (36-40)

колодка:

009 T, Y



PU 21095



PU 21095 1(01)



PU 21095



PU 21095 0(10) M08

21079

ПОДОШВА:

TR 21079 (36-40)

КОЛОДКА:

009 T, Y



TR 21079



TR 21079 КРАС-ЧЕР ОБЛ



TR 21079 ЧЕР-БЕЛ ОБЛ



TR 21079 ЧЕР-АДИДАС ОБЛ



TR 21079 СЕР-ЧЕР ОБЛ



TR 21079 ЧЕР-ЧЕР ОБЛ

21092

подошва:

PU 21092 (36-40)

колодка:

21092 T, Y



PU 21092



PU 21092 0(07)



PU 21092 0(07) R EXL

21075

ПОДОШВА:

TR 21075 (36-40)

КОЛОДКА:

21075 Y, Y1



21075 Y



21075 Y1



21075



21075 TR №51



21075 TR ЧЕР ОБЛ



21075 TR БЕЛ ОБЛ



21075 TR СВ. СЕР ОБЛ

21021

подошва:

PU 21021 (36-40)

колодка:

21021 T, Y



PU 21021



PU 21021 0(07)



PU 21021 0(07) R 21

колодка: **001 T, Y**



21958 TR



PU 21968



TPU/PU 21951



TPU/PU 21972



21975 TR



21858 TR

колодка: **004 T, Y**



21967 TR



TPU/PU 21971



PU 21970

колодка: **007 T, Y**



PU 21950



PU 21973



PU 21954



• МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ •

11050

ПОДОШВА:

PU 11050 (40-45)

КОЛОДКА:

11050 T



PU 11050



PU 11050 0(10)



PU 11050 1(01)



PU 11050 0(07) M08

11858

ПОДОШВА:

TR 11858 (40-45)

КОЛОДКА:

11782 Y



11854

ПОДОШВА:

TR 11854 (40-45)

КОЛОДКА:

SKYSTONE T, Y



11854 TR



11854 TR ЧЕР-СЕР ВСТ СВ. СЕР TR 06



11854 TR КОР-БЕЖ TR 011



11854 TR ЧЕР-ВСТ СВ. СЕР TR 01



11854 TR ЧЕР-КОР TR 011



11951 TR



11952 TR



11846 TR



11773 TR

колодка: **BALI T, Y**



11921 TR



11845 TR



PU 11903

колодка: **SKYSTONE Y**



11835 TR



11824 TR



• ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ •

11951

ПОДОШВА:

TR 11951 (32-39)

КОЛОДКА:

TEENAGER Y3



11951 TR ЧЕР-СЕР



11951 TR ЧЕР-СЕР ВСТ СВ. СЕР



11951 TR МЕД-ЧЕР



11951 TR КРАС-ЧЕР ВСТ СВ. СЕР



11951 TR МЕД-ЧЕР

9906

ПОДОШВА:

TR 9906 (32-39)

КОЛОДКА:

TEENAGER Y3



колодка: **TEENAGER Y3**



31802 TR

колодка: **11771 T, Y**



31950 TR



31901 TR



PU 31953



21613 TR

ФОРМОВАННЫЕ СТЕЛКИ



Основная стелька,
без супинатора
(картон 1,7 + латекс)



Основная стелька 2-х
слойная (эконом),
укрепленная супинатором
(moontex + фибра)



Основная стелька,
без супинатора
(картон 1,7 + латекс-ткань)



Основная стелька
2-х слойная (эконом),
укрепленная супинатором
(карт 1,7 + латекс-ткань
+ фибра 2,0)



Основная стелька 2-х
слойная (эконом),
без супинатора
(картон 1,7 + фибра 2,0)



Основная стелька
3-х слойная (эконом),
укрепленная супинатором
(карт 1,7+1,0 (2158)
+ фибра 2,5)



Основная стелька 2-х
слойная (эконом),
без супинатора
(moontex + фибра 2,0)



Основная стелька 3-х
слойная (эконом) латекс
в носке, укрепленная
супинатором (карт
1,7+1,0(2158) + фибра 2,5)



Основная стелька 2-х
слойная (эконом),
без супинатора (картон 1,7
+ латекс-ткань + фибра 2,0)



Основная стелька 3-х
слойная премиум,
укрепленная супинатором
(карт 1,7+1,0(2158)
+ фибра 2,5)



Основная стелька 2-х
слойная (эконом),
укрепленная супинатором
(картон 1,7 + фибра 2,0)



Основная стелька 3-х
слойная премиум
(латекс-носок), укрепленная
супинатором
(карт 1,7+1,0 (2158)
+ фибра 2,5)

Стелька изготовлена на современном итальянском оборудовании и имеет инновационную конструкцию, которая делает ее еще более прочной и надежной, так как **качественная стелька залог успеха Вашего бренда!**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКЛЕЙКЕ ПОДОШВ

Подошвы из TR

Перед приклейкой поверхность подошвы обработать галогеном Satriat, Wiktor. Взъерошивание клеевой пленки не обязательно. Время высыхания от 20 до 60 мин. На обработанную поверхность нанести клей с полиуретановым составом, выдержать от 15-30 мин. В зависимости от плотности материала нанести повторный слой. Активировать клеевую пленку при t 60-70 °С. Рекомендуется ограничить процесс перенагревания подошвы. Обжать с помощью пресса.

Подошвы из PU

Клеевую поверхность материала необходимо взъерошить. Обезжирить ацетоном. После 15-20 мин нанести полиуретановый клей. Выдержать клей – 40 мин-2 часа максимум. Клей активировать при t 60-70 °С в термоактиваторе. Осуществить склеивание под прессом, выдержать до 30 сек.

Подошва из облегченного TR

Облегченный TR – вспененный материал, который имеет пористую структуру. Клеевая пленка очищается и подвергается галогенированию. Высыхание галогена в течении 30-50 мин. Нанести спец. грунт Satriat, Wiktor для уплотнения поверхностной структуры клеевой кромки. Высыхание слоя 15-20 мин. Нанести основной клей. Выдержать 15-20 мин. Активировать клей необходимо согласно его техническим характеристикам.

Важно! Во избежание нарушения целостности - не перегреть подошву.

Рекомендуется использовать клей низкотемпературных режимов. Температура активации данного клея составляет 50-55 °С.

Г. ХАРЬКОВ

УЛ. КИРГИЗСКАЯ, 19 А-1
38 050 404 33 03
38 067 404 33 03
0 800 75 33 03
INFO@IDEALPLAST.COM.UA
INSTAGRAM.COM\LEATHERPRO\
LEATHERPRO\FACEBOOK.COM

Г. ДНЕПР

УЛ. Ю. САВЧЕНКО, 17
38 068 835 76 70

Г. БРОВАРЫ

УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, 22
38 098 794 54 49
38 095 220 37 10
BROVARY@LEATHERPRO.COM.UA

М. ЛЬВІВ

ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 286 Б
38 097 097 93 77

Г. НИКОЛАЕВ

ПР. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 265\1
38 098 053 99 63
38 095 256 64 55

Г. ЖИТОМИР

УЛ. ПОБЕДЫ, 19 А
М-Н «ЧЕРЕВИЧКИ»
38 096 611 52 72
38 093 436 10 54